

## Allgemeine Verhaltensregeln für LKW - Fahrer



**Wir wünschen Ihnen  
einen angenehmen und  
sicheren Aufenthalt  
im Werk der**

**Fibrolith Dämmstoffe GmbH.**

## Organisatorische Festlegungen zur Beladung:

1. Das Fahrzeug darf erst innerhalb der Verladezone abgestellt werden, wenn es für die Beladung vorbereitet ist (saubere Ladefläche, Spannbretter auf der Ladefläche).
2. Grundsätzlich ist die Verladezone rückwärts anzufahren. Das Rückwärtsfahren erfolgt immer mit Einweisung durch einen Fibrolith Mitarbeiter. Das Fahrzeug wird nach Absprache mit dem Verlader ein- oder beidseitig beladen!
3. Um den Beladevorgang nicht zu behindern erfolgt prinzipiell während der Beladung kein Gurten. Aus Sicherheitsgründen muss ein Sichtkontakt zum Verlader gewährleistet sein.
4. Das Gurten erfolgt in der Regel innerhalb der Verladezone. Ausnahmen sind bei technischer und witterungsbedingter Notwendigkeit mit dem Verlader abzustimmen. Die Aufstiegshilfen sind zu benutzen.
5. Der Fahrer hat auf einen vollständigen und ordnungsgemäßen Zustand der zu verladenen Ware zu achten.
6. Während der Be- und Entladung hat sich der LKW Fahrer im gekennzeichneten Sicherheitsbereich oder in der Fahrzeugkabine aufzuhalten.

## Die persönlichen Schutzausrüstung eines LKW Fahrers , während der Beladung und Entladung

