


### Allgemeine Betriebsanweisung

#### für den gesamten VERLADEBEREICH – Be- und Entladen mit Fahrzeugen



1. Bitte beachten Sie Sicherheitskennzeichnungen auf dem Werksgelände (Gebots-, Verbots- und Warnschilder). Diese gelten grundsätzlich auch für SIE!
2. Die Betriebsanweisungen sind zu beachten.
3. Die Fahrzeuge sind auf den gekennzeichneten bzw. auf den von Mitarbeitern der Fibrolith Dämmstoffe GmbH angewiesenen Stellflächen abzustellen, bis eine Aufforderung durch unsere Mitarbeiter zur Be- oder Entladung erfolgt!
4. Das Befahren des Betriebsgeländes hat im Schrittempo zu erfolgen, wobei unbedingt auf kreuzenden Laderverkehr zu achten ist!
5. Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt die StVO.
6. Das zulässige Fahrzeug-Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.
7. Der Aufenthalt im Fahr- und Ladebereich ist verboten – es besteht hohe Verletzungsgefahr durch Anfahren!
8. Das Mitfahren auf Fahrzeugen (auf Staplern und allen Transportmitteln) ist grundsätzlich untersagt.
9. **Auf dem gesamten Betriebsgelände sind Helm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und Warnweste zu tragen!**



Wir bitten Sie, die Sicherheitsvorschriften bzw. -maßnahmen unserer Firma unbedingt einzuhalten. Das Personal vor Ort ist angewiesen, Verstöße umgehend der Geschäftsleitung zur Kenntnis zu bringen.

Auch einmalige Regelverstöße können mit Betriebsverbot geahndet werden.